

Filet volaille

Notice de montage



KERBL



Etape 1

Sortez les éléments de l'emballage :

- le filet que vous déroulerez et disposerez comme sur la photo (les piquets doivent rester ensemble)
- les attaches noires
- les sardines et tendeurs



Etape 5

Une fois le filet entièrement déroulé au sol, relevez le 2^{ème} piquet et plantez-le fermement dans le sol. Pensez à bien tendre le filet. Renouveler l'opération pour chaque piquet.



Etape 8

Le filet doit être bien tendu.



Etape 2

Saisissez tous les piquets et plantez le premier à l'emplacement du début de votre clôture. Gardez les autres piquets en main.



Etape 6

Formez les angles si vous souhaitez un enclos fermé.



Etape 9

Selon la configuration du terrain, utilisez les attaches noires pour fixer le filet au plus près du sol.



Etape 3

Déroulez tout le filet, en posant les piquets au sol les uns après les autres.



Etape 7

Afin de bien tendre les piquets, utilisez les éléments contenus dans le sachet. Accrochez la ficelle au piquet et à la sardine et plantez ensuite la sardine au sol.



Etape 10

Pour déplacer ou ranger le filet, sortez le 1^{er} piquet de terre. Dirigez vous ensuite vers le piquet suivant, prenez le en main et rassemblez le avec le premier piquet (le filet traîne au sol comme dans l'étape 2). Renouvelez l'opération jusqu'au dernier piquet.



Etape 4

Si votre clôture est carrée, posez le filet en U au sol.

Posez le filet au sol et roulez le en commençant par le coté opposé aux piquets (pour que vous puissiez avoir accès aux piquets lors du remontage). Nouez le filet avec les ficelles autour des piquets.

Réf.	Désignation
292220	Filet 25 m double pointe électrifiable
292215	Filet 50 m simple pointe électrifiable
292214	Filet 25 m double pointe électrifiable
292208	Filet 50 m simple pointe non électrifiable
292218	Filet 50 m double pointe non électrifiable
292217	Filet 25 m simple pointe non électrifiable
292219	Filet 50 m double pointe non électrifiable